



SP 70-Vollauszug

Auszuglänge = Einbaulänge

Der SP 70-Vollauszug bietet hohe Belastbarkeit bei geringem Platzbedarf. Je nach Länge erfolgt die Befestigung durch vier bzw. sechs M6-Gewindebohrungen, die sich in der Mitte befinden.

Gesamtlänge = Einbaulänge + Auszuglänge

SP-Vollauszug		
Typ: SP70	Artikel-Nr. SP70....	
Artikel-Nr.	Einbaulänge	Belastung kg*
SP70.030	300	275
SP70.035	350	270
SP70.040	400	265
SP70.045	450	260
SP70.050	500	255
SP70.055	550	240
SP70.060	600	235
SP70.065	650	230
SP70.070	700	225
SP70.075	750	220
SP70.080	800	210
SP70.085	850	195
SP70.090	900	185
SP70.095	950	170
SP70.100	1000	160

*Belastung pro Paar in ausgezogener Position, gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem Einbau.